USB ミニキーボード　PC-SKBD-10　取扱説明書

この取扱説明書に記載されている全ての製品名等は、各メーカーの商標または登録商標です。

1. 梱包内容／各部の名称

■梱包内容の確認
本製品には次のものが入っています。
パッケージを開封後、付属品が揃っているか確認してください。
万一、不足している場合や破損している場合は、お買い求め販売店、または弊社お客様相談室までご連絡ください。

キーボード本体：1 個
取扱説明書兼保証書



2. 特殊キーの説明

・ミュート：Windows の音声を一時的に止めます。 もう一度押しますとミュートが解除されます。
・音量増：Windows の音量を上げます。
・音量減：Windows の音量を下げます。
・Num Lk：Num Lk キーを押しますと、上の Num Lk ランプが点灯し、「テンキー部分」がテンキーとして使用できます。
もう一度押しますと解除されます。
・Caps Lock：このキーを押しながらアルファベットキーを押しますと、小文字になります。
Shift キーを押しながらこのキーを押しますと、上の Caps Lock ランプが点灯し、Shift キー無しで小文字が入力できます。
・Scr Lk：Fn（ファンクション）キーを押しながら Scr Lk キー（F10）を押しますと、Scr Lk ランプが点灯し、スクロールロックとなります。
例えばエクセルなどで、→↑↓←キーで、画面をスクロールすることができます。

もう一度 Fn キーを押しながら Scr L k キーを押しますと解除されます。

3．パソコンとの接続

最初に接続するときは、パソコンの電源は、あらかじめ ON にしておいてください。
キーボードの USB プラグををパソコン本体の USB ポートもしくは USB-HUB のポートに、接続してください。

ご注意

USB-HUB を通して接続しますと使用できない場合があります。その場合、直接パソコンに接続してください。
USB プラグは向きがありますので向きを正しく差し込んでください。
自動的に認識され、使用可能状態になります。

保 証 書

※印欄に記入のない場合は無効となります。必ずご確認ください。

①取扱説明書、本体ラベルなどの注意に従った状態で使用し、故障した場合のみ無料保証いたします。
②保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
a.使用上の誤りまたは、事故修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
b.お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
c.火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛かりなどによる故障及び損傷
d.消耗品の交換
e.本書の提示がない場合
f.本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き変えられた場合
g.商品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
③本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
④本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

型番:PC-SKBD-10 品番:01-3206	お買い上げ日： 年　月　日	保証期間 本体1年間	※お名前
販売店 ※住所・店名・電話		お客様	※ご住所（〒　-　） TEL（　）　-

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には本書記載の内容にもとづき、無料修理または交換いたします。商品と本保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。また、お買い上げ日、販売店名など記入漏れがありますと無効になります。必ずご確認いただき、記入のない場合はお買い上げ販売店にお申し出ください。本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は,保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので,ご了承ください。
※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせ:
○フリーダイヤル　TEL.0120-963-006　○公衆電話・携帯電話から　TEL.048-992-2735
電話受付:平日 9:00～17:30 土曜 9:00～17:00　※日曜・祝祭日は休ませていただきます。

修理に関するお問い合わせ:
TEL.048-992-3970

DIGITAL SUPPLY FACTORY

USBキーボード

つなぐだけで使える簡単キーボード

USB　Windows 7　Windows Vista　Windows XP

薄型/コンパクト
日本語87キーメンブレン式

特　徴

●Windows標準ドライバーで動作するので、パソコンに接続後すぐに使用できます。

仕　様

コネクター形状	USB-Aコネクター
本体サイズ	W292xH18.5xD152mm
本体質量	約315g
ケーブル長さ	約130cm

対応機種・動作環境

対応機種：USBポートを装備したDOS/Vパソコン
対応OS　：Windows 7、Vista、XP

使用方法

パソコンとの接続

本製品は、USBインターフェイスに対応したキーボードです。インターフェイスの接続方法に従って、キーボードの接続を行ってください。

●ご使用前の確認
すでに他社製キーボードドライバーがインストールされている場合は必ずそれらをアンインストール(ドライバーの削除)してください。この設定を行わないと、キーボードが正しく動作しないことがあります。
Windows 7/Vista/XP共通

USBキーボード接続方法

①コンピューターの電源を入れ、Windowsを完全に起動させます。
②キーボードをパソコンに接続します。
③ドライバーが自動的にインストールされます。
④これでキーボードが使用できるようになります。

※取扱説明書兼保証書が台紙の間にあります。

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、ご使用の際に必ずお守りください。

⚠ 警告

●本製品の取り付け、取り外しの際は、必ずコンピューターの本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。
●本製品の分解、改造、修理をご自分で行わないでください。火災や感電、故障の原因となります。また、故障時の保証の対象外となります。
●本製品および本製品を取り付けたコンピューター本体を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。
●本製品の取り付け、取り外しの際には、本製品に触れる前に金属製のものに触れ、静電気を除去してから作業を行ってください。静電気は本製品の破損の原因になります。
●異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくは弊社お客様相談室にご相談ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせ:
○フリーダイヤル　TEL.0120-963-006　○公衆電話・携帯電話から　TEL.048-992-2735
電話受付:平日 9:00～17:30 土曜 9:00～17:00　※日曜・祝祭日は休ませていただきます。

修理に関するお問い合わせ:
TEL.048-992-3970

■デザインおよび仕様については改良のため予告なく変更することがあります。
■本説明書に記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
■Microsoft Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及び他国における登録商標または商標です。

紙 台紙　プラ プリスター

型番：PC-SKBD-10
商品番号：01-3206

MADE IN CHINA

4 971275 132061